



Blade



Bag Red-Blue

.Nintendo Switch™



ref.FT1032

Bolsa multi-compartmentos.

- Bolsa protectora con tres bolsillos para guardar la Nintendo Switch™:
 - Bolsillo central para la consola Nintendo Switch™.
 - Dos bolsillos externos para guardar los Joy-Con™ Grip y el adaptador de corriente.
- Fabricado en Nylon resistente y ligero.
- Cremalleras reforzadas.

**Imagen provisional.*