



## Wireless Pro Controller

• Nintendo Switch™



### COMO CONECTAR EL MANDO

1. Antes de encender la consola, encienda el mando manteniendo el dedo presionado en el botón "Home" durante 5 segundos (las luces empezarán a parpadear más rápidamente).
2. Encienda la consola.
3. Pulse el botón A o el botón "Home" en la consola para acceder al menú principal.
4. Seleccione y haga clic en "Mandos".
5. En el menú "Mandos", haga clic en "cambiar el orden o el modo de sujeción".
6. Pulse el gatillo RB del Mando Pro hasta que la imagen del mando aparezca en la pantalla.
7. Finalmente pulse el botón A en el joystick para finalizar la conexión
8. Para las siguientes conexiones, simplemente pulse el botón "Home" en el mando, la conexión será automática