

SWITCH 2 MINI CAMERA

BL1009



Blade, its logo and brand as the property of Blade Representaciones S.L. and are registered. Switch2™ and Mac™ are registered trademarks of Nintendo™ and Apple™, respectively. This product is not sponsored, approved, or endorsed by Nintendo™ or Apple™. Blade, su logo y marca son propiedad de Blade Representaciones S.L. y están registrados. Switch2™ y Mac™ son marcas registradas de Nintendo™ y Apple™ respectivamente. Este producto no está patrocinado, aprobado ni patrocinado por Nintendo™ ni Apple™. Blade, el seu logotip i marca són propietat de Blade Representacions S.L. i estan registrats. Switch2™ i Mac™ són marques registrades de Nintendo™ i Apple™ respectivament. Aquest producte no està patrocinat, aprovat ni patrocinat per Nintendo™ ni Apple™. Blade, son logo et sa marque sont la propriété de Blade Representaciones S.L. et sont enregistrés. Switch2™ et Mac™ sont des marques déposées de Nintendo™ et Apple™ respectivement. Ce produit n'est ni sponsorisé, ni approuvé, ni soutenu par Nintendo™ ou Apple™. Blade, il suo logo e marchio sono proprietà di Blade Representaciones S.L. e sono registrati. Switch2™ e Mac™ sono marchi registrati rispettivamente di Nintendo™ e Apple™. Questo prodotto non è sponsorizzato, approvato né sostenuto da Nintendo™ o Apple™. Blade, sein logotypet och markan som tillhör Blade Representaciones S.L. är också registrerade. Switch2™ och Mac™ är också varumärken som tillhör Nintendo™ och Apple™ respektive. Detta produkt är inte sponsorerat, godkännt eller stöttat av Nintendo™ eller Apple™. Blade, sein logo und seine Marke sind Eigentum von Blade Representaciones S.L. und sind registriert. Switch2™ und Mac™ sind eingetragene Marken von Nintendo™ bzw. Apple™. Dieses Produkt wird weder gesponsert, genehmigt noch unterstützt von Nintendo™ oder Apple™. Blade, zijn logo en merk zijn eigendom van Blade Representaciones S.L. en zijn geregistreerd. Switch2™ en Mac™ zijn geregistreerde handelsmerken van respectievelijk Nintendo™ en Apple™. Dit product wordt niet gesponsord, goedgekeurd of ondersteund door Nintendo™ of Apple™. Blade, sein logo und ihre Marke sind Eigentum von Blade Representaciones S.L. und sind registriert. Switch2™ und Mac™ sind eingetragene Warenmarken von Nintendo™ bzw. Apple™. Dieses Produkt wird weder gesponsert, genehmigt noch unterstützt von Nintendo™ oder Apple™. towarym firmę Nintendo™ i Apple™ odpowiednio. Ten produkt nie jest sponsorowany, zatwierdzony ani wspierany przez Nintendo™ ani Apple™. A Blade, logója és márkája a Blade Representaciones S.L. tulajdonát képezi, és be van jegyezve. A Switch2™ és a Mac™ a Nintendo™ és az Apple™ bejegyzett védjegyei. Ez a termék nem a Nintendo™ vagy az Apple™ szponzorálásával, jóváhagyásával vagy támogatásával készült. Blade, dess logotyp och varumärke är egendom av Blade Representaciones S.L. och är registrerade. A Switch2™ och Mac™ är registrerade varumärken som tillhör Nintendo™ respektive Apple™. Denna produkt är inte sponsorerad, godkänd eller stöttad av Nintendo™ eller Apple™. Blade, sein logo und ihre Marke sind Eigentum von Blade Representaciones S.L. und sind registriert. Switch2™ und Mac™ sind eingetragene Warenmarken von Nintendo™ bzw. Apple™. Dieses Produkt wird weder gesponsert, genehmigt noch unterstützt von Nintendo™ oder Apple™. Blade, sein logo und seine Marke sind Eigentum von Blade Representaciones S.L. und sind registriert. Switch2™ und Mac™ sind eingetragene Marken von Nintendo™ bzw. Apple™. Dieses Produkt wird weder gesponsert, genehmigt noch unterstützt von Nintendo™ oder Apple™.

MÁS IDIOMAS
MORE
LANGUAGES
MÉS IDIOMES
PLUS DE
LANGUES
PIÙ LINGUE

MAIS IDIOMAS
MEHR SPRACHEN
MEER TALEN
WIĘCEJ JĘZYKÓW
TÖBB NYELV
FLER SPRÅK
مزید من اللغات



www.blade.es
hello@blade.es
Blade Representaciones S.L.
Serra de la Salut 11, N-5,
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) ESP

Support / Soporte
www.blade.es



EN/ SWITCH 2 MINI CAMERA

Product Features:

Camera for Nintendo Switch 2, PC, and Mac.

Powered by the USB-C port on top of the Nintendo Switch 2 for handheld mode. For tabletop and TV modes, power is supplied via the USB-C cable connected to the Nintendo Switch 2 dock or any other USB port.

The camera body can rotate 60°. The stand can be unfolded to mount the camera on a monitor or TV; with the stand folded, it can be used as a tabletop stand.

Box Contents:

1 x Camera + 1 x Camera Stand + 1 x 2m USB-C Cable + 1 x User Manual.

Electronic Specifications:

Input: DC 5V

Working current: Max. 160mA

Technical Specifications:

Sensor type: 1080P CMOS

Exposure control: Automatic Exposure Control (AEC)

White balance: Automatic White Balance (AWB)

Gain control: Automatic Gain Control (AGC)

Field of view (FOV): 80°

Lens aperture: F/2.2mm

Effective focal length (EFL): 3.4mm

Chief ray angle (CRA): 33°

Signal-to-noise ratio (SNR): 60DB


Distortion: $\leq 1\%$

Assembly Instructions:

Step 1: Base Assembly


The assembly of the column with the base is permanent.

Note: Installation is irreversible once assembled.



Step 2: Mounting the camera to the base

Secure the camera on top of the stand assembled in step 1.



Modes of Use:

Handheld Mode:

Connect the camera directly to the top USB-C port of the Nintendo Switch 2 for handheld use.

Tabletop Mode:

For a more flexible connection, connect the stand with the integrated USB-C cable to the console. The stand can be used on a table or mounted on a TV or monitor (by unfolding the stand) for a higher viewing angle.

ES/ SWITCH 2 MINI CAMERA

Características del producto:

Cámara para Nintendo Switch 2, PC y Mac.

Alimentada por la toma USB C de la parte superior de la Nintendo Switch 2 para el modo portátil. Para los modos de sobremesa y TV la alimentación es con el cable USB C y conectado al Dock de la consola Nintendo Switch 2 o cualquier otro puerto de esta.

El cuerpo de la cámara puede rotar 60°. El soporte se puede desplegar para montar la cámara sobre un monitor o televisor, con el soporte plegado se puede usar como soporte de mesa.

Contenido de la caja:

1 x Cámara + 1 x Soporte de cámara + 1x Cable USB C de 2 metros + 1x Manual de usuario.

Especificaciones electrónicas:

Entrada: DC 5V

Corriente de trabajo: Max. 160mA

Especificaciones técnicas:

Tipo de sensor: 1080P CMOS

Control de exposición: Control Automático de Exposición (AEC)

Balance de blancos: Balance de Blancos Automático (AEB)

Control de ganancia: Control de Ganancia Automático (AGC)

Ángulo de visión (FOV): 80 grados.

Apertura de la lente: F/2,2mm

Distancia focal efectiva (EFL): 3.4mm

Ángulo crítico de reflexión (CRA): 33°

Relación señal – ruido (SNR): 60DB

Distorsión: ≤ 1%

Instrucciones de montaje:

Paso 1: Montaje de la base

El ensamblaje de la columna con la base es permanente.

FR/ SWITCH 2 MINI CÁMERA

Caractéristiques du produit:

Caractéristiques du produit :

Caméra pour Nintendo Switch 2, PC et Mac.

Alimentée par le port USB-C supérieur de la Nintendo Switch 2 en mode portable. Pour les modes bureau et TV, l'alimentation se fait via le câble USB-C connecté au Dock de la console Nintendo Switch 2 ou à tout autre port de celle-ci.

Le corps de la caméra peut pivoter à 60°. Le support peut être déployé pour monter la caméra sur un moniteur ou un téléviseur ; avec le support replié, elle peut être utilisée comme support de table.

Contenu de la boîte :

1 x Caméra + 1 x Support de caméra + 1 x Câble USB-C de 2 mètres + 1 x Manuel d'utilisation.

Spécifications électroniques :

Entrée : DC 5V

Courant de fonctionnement : Max. 160mA

Spécifications techniques :

Type de capteur : 1080P CMOS

Contrôle de l'exposition : Contrôle automatique de l'exposition (AEC)

Balance des blancs : Balance des blancs automatique (AWB)

Contrôle du gain : Contrôle automatique du gain (AGC)

Champ de vision (FOV) : 80°

Ouverture de l'objectif : F/2,2mm


Distance focale effective (EFL) : 3,4mm

Angle critique de réflexion (CRA) : 33°

Rapport signal/bruit (SNR) : 60DB


Distorsion : ≤ 1%

Nota: La instalación es irreversible una vez montado.



Paso 2: Montaje de la cámara a la base.

Asegure la cámara en la parte superior del soporte montado previamente en el paso 1.



Modos de uso:

Modo Portátil:

Conecte la cámara directamente en el puerto USB C superior de la Nintendo Switch 2. Para su uso en modo portátil.

Modo Sobremesa:


Para una conexión más flexible, conecte el soporte con el cable USB C integrado a la consola. El soporte puede usarse sobre una mesa o montado sobre el televisor o monitor (desplegando el soporte) para un ángulo de visión más alto.

Instructions de montage :

Étape 1 : Montage de la base.


L'assemblage de la colonne avec la base est permanent.

Remarque : L'installation est irréversible une fois montée.



Étape 2 : Montage de la caméra sur la base

Fixez la caméra sur la partie supérieure du support monté précédemment à l'étape 1.



Modes d'utilisation :

Mode Portable :

Connectez la caméra directement au port USB-C supérieur de la Nintendo Switch 2 pour une utilisation en mode portable.

Mode Bureau :

Pour une connexion plus flexible, connectez le support avec le câble USB-C intégré à la console. Le support peut être utilisé sur une table ou monté sur un téléviseur ou un moniteur (en déployant le support) pour obtenir un angle de vue plus élevé.